

Mer Lyst Treffsikker G-punktvibrator

art. 117420

Medfølgende i esken: Vibrator

Leketøyet benytter 3 x AAA-batterier. Skru opp lokket og sett batteriene i hylsen.

Vibratoren har to knapper som styrer alle funksjoner.

Skru på: Trykk på den nederste knappen for å skru vibratoren på. Vibratoren indikerer at den er på når det lyser i knappene. For å starte vibrasjonene, trykker du på den øverste knappen.

Endre program: Trykk lett på den øverste kappen, og bla deg igjennom de 7 ulike programmene.

Skru av: Trykk på den nederste knappen.

Renhold: Ta ut batteriene, og sett lokket på igjen. Leketøyet vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken.

Pass på at det ikke kommer fuktighet inn i batterirommet da dette kan føre til kortslutning. Skulle det bli fuktig, er det viktig at den får tørke skikkelig før du setter batteriene inn igjen.

- Materiale: Silikon og ABS-plast
- Lengde: 22 cm
- Bredde: 4 cm på det bredeste
- Omkrets: 13 cm på det bredeste
- Batteri: 3 x AAA (kjøpes separat)
- Programmer: 7
- Vanntett: Dusjetett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

