

Mer Lyst Herlig vibrator

art. 117430

Medfølgende i esken: Vibrator

Leketøyet benytter 2 x AAA batterier. Batterier plasseres inn i leketøyet ved å enkelt skru håndtaket av selve vibratoren og sette inn batteriene som anvist på produktet. Skru deretter håndtaket på igjen, og pass på at den sitter ordentlig fast.

Skru på: For å skru leketøyet på, trykk på knappen.

Endre program: Trykk igjen på knappen for å endre mellom de 7 ulike programmene.

Skru av: For å skru den av holdes knappen inne i 3-4 sekunder.

Renhold: Ta ut batteriene, og sett lokket ordentlig på igjen. Leketøyet vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken.

Pass på at det ikke kommer fuktighet inn i batterirommet da dette kan føre til kortslutning, skulle det bli fuktig er det viktig at den får tørke skikkelig før du setter batteriene inn igjen.

Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS-plast
- Lengde: 21,5 cm
- Bredde: 4 cm på det bredeste
- Omkrets: 12,5 cm på det bredeste
- Batteri: 2 x AAA (kjøpes separat)
- Programmer: 7
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

