

Mer Lyst Magisk massasjestav

art. 118191

Medfølgende i esken: Massasjestav og USB ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å garantere at vibratoren har full kapasitet.

Hvordan lade: Laderen festes inn i ladepunktet helt nederst på undersiden av håndtaket. Når den er koblet til strøm blinker et blått lys som indikerer at den lader. Når det lyser konstant, er den fulladet.

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Skru på: For å skru vibratoren på, trykker du enkelt én gang på av/på-knappen. Et blått lys mellom knappene, indikerer at den er på. For å skru på vibrasjonene, trykker man på vibrasjonsknappen.

Endre program: For å endre vibrasjonsrytme, trykker du på samme knapp for å skifte mellom de 7 ulike programmene.

Skru av: For å skru leketøyet av, trykker du på av/på knappen.

Renhold: Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken.

Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS-plast
- Lengde: 26,5 cm
- Omkrets: 17,5 cm
- Oppladbar: Ja, med [USB A ladekabel](#)
- Ladetid: 150 minutter
- Programmer: 7
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

