

Mer Lyst Gripende vaginakuler

art. 118385

Medfølger i esken: Vaginakuler, fjernkontroll og dobbel USB ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å garantere at vibratoren har full kapasitet.

Hvordan lade: Laderen føres inn på oppmerket plass helt i enden av halen på vibratoren, og på kanten av fjernkontrollen. Første gang kulene skal lades, må du fysisk lage hull i silikonet for at laderen skal få kontakt. Når den er koblet til strøm, vil det blinke et hvitt lys på vibratoren. Når det lyser konstant, er den fulladet.

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid ut over ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Skru på: Vibratoren kommer med en tastelås. For å skru denne av/på, hold knappen på vibratoren inne i 3 sekunder til det blinker to ganger. Knappen finner du ikke så langt fra ladehullet. For å starte den, trykker du på knappen en gang til. Et lys vil indikere at den er på, trykk igjen for å starte vibrasjonen.

Endre program: Når produktet er skrudd på, kan du også bytte intensitet eller skru den av med fjernkontrollen ved å trykke enkelt på knappene.

Skru av: Trykk på av-knappen på fjernkontrollen. For å skru på tastelåsen, holdes knappen på vibratoren inn i 3 sekunder.

Renhold: Leketøyet vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS-plast
- Lengde: cirka 15 cm
- Omkrets smaleste kule: 11,5 cm
- Omkrets bredeste kule: 12,5 cm
- Oppladbar: Ja, med [USB B ladekabel](#)
- Ladetid vaginakulene: 120 minutter
- Ladetid fjernkontroll: 60 minutter
- Programmer: 7
- Vanntett: Sprutsikker
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

