

Mer Lyst Hissig klitorisvibrator

art. 118286 Mer Lyst Hissig klitorisvibrator rosa

art. 118387 Mer Lyst Hissig klitorisvibrator sort

Medfølgende i esken: Vibrator og USB ladekabel.

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å garantere at den har full kapasitet.

Hvordan lade: Laderen føres inn på oppmerket plass på enden, rett ved av/på-knapp. Første gang denne skal lades må du fysisk lage hull i silikonet for at laderen skal få kontakt. Når den er koblet til strøm, vil et blinkende lys indikere at den lader. Når det lyser konstant, er den fulladet.

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Skru på: Vibratoren har en knapp og forholde seg til, den er tydelig merket i ene enden. Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru vibratoren på.

Endre program: Når vibratoren er på vil den starte å vibrere på første trinn, ved å fortsette å trykke lett på knappen vil du endre intensiteten og etter hvert endre mønster.

Skru av: Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru vibratoren av.

Tastelås: For å skru tastelåsen av/på hold knappen inne i 3 sekunder til det blinker 2 ganger.

Renhold: Leketøyet vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS-plast
- Lengde: 9 cm
- Omkrets: 7,5 cm
- Oppladbar: Ja, med [USB B ladekabel](#)
- Ladetid: 60 minutter
- Programmer: 7
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

