

Mer Lyst Rampete rabbitvibrator

art. 118388

Medfølgende i esken: Vibrator og USB ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å garantere at den har full kapasitet.

Hvordan lade: Laderen føres inn ved å åpne opp gummiproppen, og føre laderen inn til den fester seg. Når den er koblet til strøm, vil det blinke et blått lys som indikerer at den lader. Når det lyser konstant, er den fulladet.

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Vibratoren har tre knapper som styrer alle funksjoner.

Skru på: Den nederste knappen er av/på-knappen. Trykk én gang for å skru på. Det vil lyse i knappene som indikerer at vibratoren er på. Den midterste knappen starter vibrasjonene og den øverste knappen starter kulene i skaftet.

Endre program: Ved enkle trykk på den tilhørende knappen til motoren, endrer du program.

Skru av: Trykk på av/på-knappen.

Tastelås: Hold av/på-knappen inne i 3 sekunder til det blinker 2 ganger for å skru tastelåsen av/på

Renhold: Ta ut batteriene, og sett lokket på igjen. Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS-plast
- Total lengde: 22 cm
- Innførbar lengde: 10,5 cm
- Omkrets: 9 cm
- Oppladbar: Ja, [USB A-kabel](#)
- Ladetid: 180 min
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

