

Mer Lyst Sexy rabbitvibrator

art. 118507

Medfølgende i esken: Vibrator og USB ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å garantere at den har full kapasitet.

Hvordan lade: Laderen føres inn på oppmerket plass på vibratoren, helt i bunnen. Første gang denne skal lades, må du fysisk lage hull i silikonet for at laderen skal få kontakt. Når den er koblet til strøm, vil det begynne å blinke et rødt lys i knappene på vibratoren. Når det lyser konstant, er den fulladet.

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Vibratoren har to knapper som styrer alle funksjoner.

Skru på: For å skru den på, holder du en av knappene inne i 3 sekunder til det lyser rødt i knappene. Den øverste knappen styrer den innvendige motoren, mens den nederste knappen styrer motoren i klitorisvibratoren. Trykk deretter en gang til på ønsket knapp for å starte vibrasjonene.

Endre program: Du bytter intensitet og mønster ved å enkelt trykke på knappene.

Skru av: Ønsker du å skru av vibratoren, holder du en av knappene inne helt til vibratoren stopper.

Renhold: Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS-plast
- Total lengde: 21,5 cm
- Innførbar lengde: cirka 12 cm
- Omkrets: cirka 11,5 cm
- Oppladbar: Ja, med [USB B ladekabel](#)
- Ladetid: 120 minutter
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

