

Mer Lyst Livlig Vibrator

119261 Mer Lyst Livlig Vibrator Rosa

119262 Mer Lyst Livlig Vibrator Burgunder

Medfølgende i esken: Vibrator og magnetisk USB ladekabel.

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å garantere at den har full kapasitet.

Hvordan lade: Du kobler enkelt laderen til de magnetiske punktene på siden av vibratoren. Når vibratoren lader, vil det lyse et konstant rødt lys. Når dette lyset starter å blinke, er vibratoren fulladet.

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Skru på: Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru vibratoren på.

Endre program: Trykk lett på knappen for å endre program.

Skru av: Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru vibratoren av.

Renhold: Vaskes enkelt med lunkent vann og intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrens skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrens. Følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS plast
- Lengde: 15 cm
- Bredde: 3,1 cm
- Omkrets: 10 cm
- Oppladbar: Ja, magnetisk USB ladekabel
- Ladetid: 3 timer
- Bruktid: 3 timer
- Programmer: 10
- Vanntett: Ja, badetett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

