

Mer Lyst Pirrende klitorisvibrator

art. 117426

Medfølgende i esken: Vibrator

Leketøyet benytter 2 x AAA-batterier. Batterier settes enkelt inn ved å fjerne dekselet og sette batteriene inn som anvist på produktet. Pass på at lokket lukkes skikkelig igjen.

Skrú på: Leketøyet har 2 enkle knapper å forholde seg til; en av/på-knapp for å skru leketøyet på og av. Et rødt lys indikerer at leketøyet er på.

Endre vibrasjonsmønster: For å skru på vibrasjonene, trykker man enkelt på vibrasjonsknappen. For å endre intensitet/mønster, trykker man igjen på knappen for å komme gjennom de 7 ulike programmene.

Skrú av: Trykk på av/på-knappen.

Renhold: Ta ut batteriene, og sett lokket på igjen. Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

Pass på at det ikke kommer fuktighet inn i batterirommet da dette kan føre til kortslutning. Skulle det bli fuktig, er det viktig at den får tørke skikkelig før du setter batteriene inn igjen.

- Materiale: Silikon og ABS-plast
- Lengde: 11 cm
- Bredde: 4,5 cm
- Omkrets: 13 cm
- Batterier: 2 x AAA (kjøpes separat)
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

