

Mer Lyst Sprek rabbitvibrator

art. 119503

Medfølgende i pakken: Vibrator og USB ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å garantere at den har full kapasitet.

Hvordan lade: Laderen føres inn på oppmerket plass på bunnen av vibratoren. Første gang den skal lades, må du fysisk lage hull i silikonet for at laderen skal få kontakt. Når den er koblet til strøm, vil det blinke et hvitt lys på vibratoren. Når det lyser konstant, er den fulladet.

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Vibratoren har to knapper som styrer alle funksjoner.

Skru på: Hold av/på-knappen inne i 3 sekunder for å skru den på. Trykk på knappen over for å starte vibrasjonene.

Endre program: Trykk lett på knappen for å endre program.

Skru av: Hold av/på-knappen inne i 3 sekunder for å skru den av.

Renhold: Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS-plast
- Lengde: 19,3 cm
- Bredde: 2,8 cm
- Omkrets: 7-9,2 cm
- Oppladbar: Ja, [USB B ladekabel](#)
- Brukstid: 90-180 min
- Ladetid: 60 min
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

