

Mer Lyst Stimulerende G-punkt vibrator

art. 120056

Medfølgende i pakken: Vibrator og USB ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å garantere at den har god kapasitet.

Hvordan lade: Laderen føres inn på baksiden over DC-merket. Når den er koblet til strøm, vil det blinke i logoen på produktet som indikerer at den lader. Når det lyser konstant, er den fulladet.

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Vibratoren har to knapper som styrer alle funksjoner.

Skru på: Den øverste knappen holdes inne i 2 sekunder. Når det lyser i logoen er den på. For å starte vibrasjonene, trykker du på nederste knapp.

Endre program: Trykk lett på nederste knapp for å endre program. Fargen på lyset endrer seg når du endrer program.

Skru av: Hold av/på-knappen inne i 3 sekunder for å skru den av.

Renhold: Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS-plast
- Lengde: 21,1 cm
- Bredder: 3,5 cm
- Omkrets: 11 cm på det bredeste
- Oppladbar: Ja, USB B ladekabel
- Ladetid: 120 min
- Bruktid: 120 min
- Programmer: 9
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glid
- Ftalat og lateksfri

