

Mer Lyst Flørtende G-punkt vibrator

art. 120057

Medfølgende i pakken: Vibrator og USB ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å garantere at produktet har full kapasitet.

Hvordan lade: Laderen føres inn på baksiden over DC-merket. Når den er koblet til strøm, vil det blinke i logoen på produktet som indikerer at den lader. Når det lyser konstant, er den fulladet.

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Vibratoren har én knapp som styrer alle funksjoner.

Skru på: Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru vibratoren på.

Endre program: Trykk lett på knappen for å endre intensitet, og etter hvert endre mønster.

Skru av: Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru vibratoren av.

Renhold: Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS-plast
- Lengde: 21,4 cm
- Bredde: 2,9 - 4,0 cm
- Omkrets: 12,5 cm på det bredeste
- Oppladbar: Ja, med USB B ladekabel
- Ladetid: 120 min
- Bruktid: 120 min
- Programmer: 9
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glid
- Ftalat og lateksfri

