

Naughty and Nice Julekalender 2022

Instruksjoner for bruk:

- **Luke 1:** De separate batteriene må settes inn i leketøyet før bruk. Åpne lokket på leketøyet og plasser batteriene i slik at pluss- og minustegnene er riktig. Lukk leketøyet og pass på at den er lukket riktig og godt igjen. Batteriet til fjernkontrollen leveres separat og skal settes inn med glatt side opp. Prøv å ikke ta på undersiden av batteriet. Trykk deretter på av/på-knappen på fjernkontrollen kontinuerlig til egget begynner å vibrere, og deretter kan bytt innstillinger.
- **Luke 4:** Ladepunktet er under håndtaket.
- **Luke 24:** Ladepunktet er på siden av den runde delen av leketøyet, ved siden av strømknappen.
- **Leketøyene med magnetisk lader:** Sørg for at laderen er riktig koblet til leketøyets ladepunkt. Hvis den er riktig tilkoblet, lyser lyset. For å teste og/eller bruke produktet er det viktig at leken ikke er koblet til laderen.
- **Emballasje:** Året emballasje er annerledes enn tidligere år. Kalenderen består nå av en indre boks pakket inn i et Naughty and Nice-omslag, og vil bli levert i en brun frakteske. Kalenderen er tettpakket inni og må dras ut forsiktig.

Åpne emballasjen slik:

- Åpne forsiktig toppen og bunnen av den brune fraktesken med en kniv eller en saks.

-Åpne deretter de limte sømmene på sidene av boksen ved å trekke dem opp med hendene.

-Du kan nå forsiktig fjerne kalenderen som helhet fra fraktesken.