

# FOXTROT - Prostata vibrator

art.120054

**Medfølgende i esken** > Prostata vibrator, fjernkontroll, oppbevaringspose og USB-ladekabel.

Før du benytter ditt leketøy for første gang, anbefales det at produktet rengjøres og lades helt opp for å sikre full batterikapasitet.

**Renhold:** > Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken.

**Hvordan lade** > Laderen føres inn i leketøyet på oppmerket plass under CE-merket, på enden av vibratoren. Første gang du skal lade vibratoren, må du fysisk lage hull i silikonet ved å føre laderen inn i materialet for å få kontakt med motoren. Koble USB-porten til strøm, og et blinkende lys indikerer at ladning pågår. Ved konstant lys er produktet fulladet.

***NB!** Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.*

**Skru Av/På** > Hold knappen på vibratoren inne i 3 sek, et lys vil indikere at produktet er PÅ. Hold knappen inne i 5 sek for å skru produktet AV.

**Bruke fjernkontrollen** > Øverste knapp på fjernkontrollen styrer vibrasjonene, mens nederste knapp styrer prostatastimulatoren. Trykk kort for å endre program. Ved å holde én av knappene inne, vil du stoppe begge motorene samtidig.

**Uten fjernkontroll** > Ved å trykke enkelt på knappen startes begge motorene. Ved å fortsette å trykke, kan man endre mellom de 16 ulike programmene.

**Varmefunksjon** > Hold knappen på vibratoren inne i 3 sekunder eller trykk enkelt på begge knappene på fjernkontrollen samtidig for å skru varmen PÅ. Et blinkende lys på produktet indikerer at varmen er skrudd på. Gjenta for å skru varmen AV.

Oppbevares best tørt i oppbevaringsposen i normal romtemperatur.

<b>Materiale</b> >	Silikon og ABS-plast
<b>Ftalatfri</b> >	JA
<b>Oppladbar</b> >	JA
<b>Batteri fjernkontroll</b> >	1 x CR 2032 (inkludert)
<b>Ladetid</b> >	Max 120 min
<b>Brukstid</b> >	60 min
<b>Vibrasjonsprogrammer</b> >	16
<b>P-punktprogrammer</b> >	3
<b>Varmefunksjon</b> >	JA
<b>Vanntett produkt</b> >	Dusjtett
<b>Vanntett fjernkontroll</b> >	NEI
<b>Anbefalt glidemiddel</b> >	Vannbasert

