

KILO - Prostatavibrator

art. 120059

Medfølgende i esken > Prostatavibrator, fjernkontroll og magnetisk USB-ladekabel.

Før du benytter ditt leketøy for første gang, anbefales det at produktet rengjøres og lades helt opp for å sikre full batterikapasitet.

Renhold > Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken.

Hvordan lade > Ladekabelen tilkobles ved å plassere magnetene over magnetpolene på produktet eller fjernkontrollen. Koble USB-porten til strøm, og et blinkende lys indikerer at ladning pågår. Ved konstant lys er produktet fulladet.

NB! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Skru på vibrator > Hold knappen inne i 3 sekunder. Et blått lys indikerer at produktet er PÅ. Merk at vibratoren må fysisk skrues på for at fjernkontrollen skal kunne benyttes.

Koble til fjernkontroll > Hold av/på-knapp inne i 2 sek til det blinker blått. Gjenta for å skru fjernkontrollen AV.

Starte og endre program > Trykk enkle trykk på knappen på produktet eller ved å trykke på den øverste knappen på fjernkontrollen.

Skru av vibrator > Hold knappen inne i 3 sekunder til lyset slukker for å skru AV.

Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

Materiale >	Silikon og ABS-plast
Ftalatfri >	JA
Oppladbar >	JA
Ladetid >	max 90 min
Brukstid >	50-80 min
Programmer >	9
Vanntett produkt >	Badetett
Vanntett fjernkontroll >	NEI
Anbefalt glidemiddel >	Vannbasert

