

X-ray - analplugg

art. 121107

Medfølgende i esken > Analplugg, fjernkontroll og magnetisk USB-ladekabel.

Før du benytter ditt leketøy for første gang, anbefales det at produktet rengjøres og lades helt opp for å sikre full batterikapasitet.

Renhold > Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken.

Hvordan lade > Ladekabelen tilkobles ved å sette magnetene over magnetpolene på produktet eller fjernkontrollen. Koble USB-porten til strøm, og et blinkende lys indikerer at ladning pågår. Ved konstant lys er produktet/fjernkontrollen fulladet.

NB! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Skru Av/På > Hold knappen inne i 3 sekunder til det lyser blått på produktet.

Koble til fjernkontroll > Hold av/på-knapp inne i 2 sek til det blinker blått.

Endre program > Trykk enkle trykk på vibrasjonsknappen på produktet eller ved å trykke på den øverste knappen på fjernkontrollen.

Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

Materiale >	Silikon og ABS-plast
Ftalatfri >	JA
Oppladbar >	JA
Vibrasjonsprogrammer >	9
Vanntett vibrator >	Badetett
Vanntett fjernkontroll >	NEI
Anbefalt glidemiddel >	Vannbasert

- Materiale: Silikon ABS
- Ftalatfri
- Lengde: 11,7 cm
- Bredde: 6,5 cm
- Dybde: 3,2 cm
- Oppladbar: Ja
- Intensitetsnivåer: 9
- Vanntett: Ja, dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

