

Mer Lyst Tidløst vibratoregg

Medfølgende i esken: Vibratoregg og 2 x AA-batteri

Skru på: Vri hjulet mot venstre

Skru av: Vri hjulet helt mot høyre

Renhold: Ta ut batteriet før du vasker vibratoren. Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur. Påse at batterihuset er helt tørt før du setter inn batteriet igjen.

Dersom vibratoregget ikke fungerer med de medfølgende batteriene, prøv helt nye. Benytt alkaline batterier, ikke oppladbare.

- Materiale: Silikon ABS
- Bruktid: 90 min
- Batteri (inkludert): 2*AA
- Intensitetsnivåer: Gradvis økning med det trinnløse hjulet
- Vanntett: Vannresistent og sprutsikker
- Ftalutfri