

Mer Lyst Lystig vibratoregg

Medfølgende i esken: Vibratoregg, fjernkontroll og ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å garantere at den har full kapasitet.

Hvordan lade: Sett magnetladeren på enden av vibratoregget.

Når den er koblet til strøm, vil det blinke et rosa lys på knappen som indikerer at den lader.

Fjernkontrollen: Fjernkontrollen bruker batteri. Fjern papirlappen. For å bruke fjernkontrollen må du skru på vibratoregget til knappen lyser. Deretter trykk på av/på-knappen på fjernkontrollen for å starte vibrasjonene. Trykk på vibrasjonsknappen for å endre program.

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Skru på: Hold av/på-knappen inne i ca. 3 sekunder til knappen lyser. Trykk deretter en gang til for å starte vibrasjonene. Eller trykk på fjernkontrollen.

Endre program: Trykk en gang på knappen for å endre program.

Skru av: Hold knappen inne i 3 sekunder.

Renhold: Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon ABS
- Bruktid: 55 min
- Ladetid: 90 min
- Oppladbar: Ja, USB
- Intensitetsnivåer: 7
- Vanntett: Dusjtett
- Fjernkontroll medfølger (ikke vanntett)
- Ftalatfri

