

## Tango Bailar minivibrator

art. 119810

**Medfølgende i esken:** Vibrator og Tango ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å sikre at produktet har full batterikapasitet.

**Hvordan lade:** Laderen føres rett inn i leketøy på oppmerket plass over CE-merket på baksiden av vibratoren. Første gang du skal lade vibratoren, må du fysisk lage hull i silikonet med laderen for å få kontakt. Når vibratoren lader, vil det blinke et rosa lys på knappen på vibratoren. Når det lyser konstant, er vibratoren fulladet.

*OBS! Ikke la leketøy ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.*

Vibratoren har én knapp som styrer alle funksjoner.

**Skru Av/På:** Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru vibratoren av/på.

**Endre program:** Ved å fortsette å trykke lett på knappen, kan du skifte mellom de 6 ulike programmene.

**Renhold:** Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrens skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrens, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS plast
- Lengde: 17,4 cm
- Bredd: 3,7 cm (Dybde: 6 cm)
- Omkrets: 11,6 cm
- Oppladbar: Ja
- Ladetid: 120 min
- Brukstil: 60 min
- Programmer: 5
- Vannett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

