

## Tango Sentada rabbitvibrator

art. 119811

**Medfølgende i esken:** Vibrator og Tango ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å sikre at produktet har full batterikapazität.

**Hvordan lade:** Laderen føres inn i leketøy på oppmerket plass over CE-merket. Første gang du skal lade vibratoren, må du fysisk lage hull i silikonet ved å føre laderen gjennom silikonet. Når vibratoren lader, vil det blinke et hvitt lys nederst på vibratoren. Når det lyser konstant, er vibratoren fulladet.

*OBS! Ikke la leketøy ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapaciteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.*

**Skru Av/På:** Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru vibratoren av eller på.

**Endre program:** Ved å fortsette å trykke lett på knappen, kan du skifte mellom de 5 ulike programmene.

**Endre intensiteten:** Vibratoren har 3 ulike intensiteter. Du endrer intensiteten ved å dra fingeren lett over bladene på vibratoren. Sveip lett til venstre for å senke intensiteten, og sveip lett til høyre for å øke intensiteten.

**Minnfunksjon:** Skru den av på ditt favorittprogram, og vibratoren vil huske dette til neste gang du skrur den på.

**Renhold:** Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS plast
- Lengde: 17,4 cm
- Bredde: 3,7 cm (Dybde: 6 cm)
- Omkrets: 11,6 cm
- Oppladbar: Ja
- Ladetid: 120 min
- Bruktid: 60 min
- Programmer: 5
- Vannrett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

