

Tango Tanguero g-punkt vibrator

art. 119813

Medfølgende i esken: Vibrator og Tango ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å sikre at produktet har full batterikapasitet.

Hvordan lade: Laderen føres inn i leketøy på oppmerket plass over CE-merket. Første gang du skal lade vibratoren, må du fysisk lage hull i silikonet ved å føre laderen gjennom silikonet. Når vibratoren lader, vil det blinke et lilla lys i knappen på vibratoren. Når det lyser konstant, er vibratoren fulladet.

OBS! Ikke la leketøy ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Vibratoren har én knapp som styrer alle funksjoner.

Skru Av/På: Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru vibratoren av og på.

Endre program: Ved å fortsette å trykke lett på knappen, kan du skifte mellom de 9 ulike programmene.

Renhold: Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS plast
- Lengde: 23 cm (Innførbar: 15 cm)
- Bredder: 3,6 cm
- Omkrets: 11,3 cm
- Oppladbar: Ja
- Ladetid: 120 min
- Brukstil: 80 min
- Programmer: 9
- Vannrett: Dusjrett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

