

## Tango Corrida massasjestav

art. 119815

**Medfølgende i esken:** Vibrator og Tango ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å sikre at produktet har full batterikapasitet.

**Hvordan lade:** Laderen føres inn i leketøyet på oppmerket plass over CE-merket. Første gang du skal lade vibratoren, må du fysisk lage hull i silikonet ved å føre laderen gjennom silikonet. Når vibratoren lader, vil det blinke blått i knappene på vibratoren. Når det lyser konstant, er vibratoren fulladet.

*OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.*

Vibratoren har 2 motorer, og kontrolleres med 2 knapper.

**Skru på:** Hold nederste knapp inne i 3 sekunder for å skru vibratoren på. Et blått lys indikerer at den er klar. Trykk deretter én gang på nederste knapp for å starte vibrasjonen i skaftet. Trykk én gang på øverste knapp for å starte vibrasjonene i massasjehodet.

**Endre program:** Begge motorene har 10 ulike mønstre, og man kan enkelt endre mønster ved å trykke på hver av knappene.

**Skru av:** Hold av/på-knappen inne i 3 sekunder for å skru av begge motorene, eller trykk deg gjennom alle programmene til vibrasjonen stopper.

**Renhold:** Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS plast
- Lengde: 20 cm
- Bredde: 4,5 cm
- Omkrets skaft: 10 cm
- Omkrets hode: 14 cm
- Oppladbar: Ja
- Ladetid: 180 min
- Bruktid: 120 min
- Programmer: 10
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel



Ladeingang