

## Tango Milonguita klitorisvibrator

art. 119817

**Medfølgende i esken:** Vibrator og Tango ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å sikre at produktet har full batterikapasitet.

**Hvordan lade:** Laderen føres inn i leketøyet på oppmerket plass over CE-merket. Første gang du skal lade vibratoren, må du fysisk lage hull i silikonet ved å føre laderen gjennom silikonet. Når vibratoren lader, vil det blinke et hvitt lys nederst på vibratoren. Når det lyser konstant, er vibratoren fulladet.

*OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.*

Vibratoren har én knapp som styrer alle funksjoner.

**Skru Av/På:** Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru vibratoren av og på. Når vibratoren er på, vil det lyse i knappen. Ved å trykke lett én gang, starter du vibrasjonene.

**Endre program:** Ved å fortsette å trykke lett på knappen, kan du skifte mellom de 10 ulike programmene.

**Renhold:** Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS plast
- Lengde: 9,3 cm
- Bredde: 5 cm
- Oppladbar: Ja
- Ladetid: 90 min
- Bruktid: 90 min
- Programmer: 10
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

