

## Tango Molinete minivibrator

art. 119818

**Medfølgende i esken:** Vibrator og Tango ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å sikre at produktet har full batterikapasitet.

**Hvordan lade:** Laderen føres inn i leketøyet på oppmerket plass over DC-merket. Første gang du skal lade vibratoren, må du fysisk lage hull i silikonet ved å føre laderen gjennom silikonet. Når vibratoren lader, vil det blinke et lys i knappen nederst på vibratoren. Når det lyser konstant, er vibratoren fulladet.

*OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.*

Vibratoren har én knapp som styrer alle funksjoner.

**Skru på:** Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru vibratoren på. Et lys i knappen indikerer at den er på. Ved å trykke lett på knappen, vil motoren skrus på.

**Endre program:** Trykk lett på knappen for å skifte mellom de 10 ulike programmene.

**Skru av:** Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru av vibratoren.

**Renhold:** Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon
- Lengde: 13,8 cm
- Bredder: 2,8 cm
- Omkrets: 9,3 cm
- Oppladbar: Ja
- Ladetid: 120 min
- Bruktid: 90 min
- Programmer: 10
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

