

## Tango Abrazo rabbitvibrator

art. 119819

**Medfølgende i esken:** Vibrator og Tango ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å sikre at produktet har full batterikapasitet.

**Hvordan lade:** Laderen føres inn i leketøy på oppmerket plass over CE-merket. Første gang du skal lade vibratoren, må du fysisk lage hull i silikonet ved å føre laderen gjennom silikonet. Når vibratoren lader, vil det blinke et hvitt lys nederst på vibratoren. Når det lyser konstant, er vibratoren fulladet.

*OBS! Ikke la leketøy ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.*

Vibratoren har tre knapper som styrer alle funksjoner.

**Skru på:** Hold midterste knapp inne i 3 sekunder for å skru vibratoren på. Når vibratoren er på, vil det lyse et svakt rødt lys i knappene. Øverste knapp styrer g-punktvibratoren og nederste knapp styrer klitorisvibratoren. Trykk en gang på ønsket knapp for å starte vibrasjonene.

**Endre program:** Trykk lett på knappen for å skifte mellom de 7 ulike programmene på hver av motorene. Om du ønsker å stoppe én av motorene, holder du knappen til motoren inne til den stopper.

**Skru av:** Hold midterste knapp inne i 3 sekunder, og vibratoren stopper og skrur av.

**Renhold:** Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon
- Lengde: 20,2 cm
- Bredder: 4 cm
- Omkrets: 12 cm
- Oppladbar: Ja
- Ladetid: 180 min
- Bruktid: 120 min
- Programmer: 7
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

