

Tango Prada massasjestav

Medfølgende i esken: Massasjestav og Tango ladekabel.

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å sikre at produktet har full batterikapasitet.

Hvordan lade: Laderen føres inn i leketøy på oppmerket plass over CE-merket. Pass på at det ikke er noe fukt/vann på vibratoren når du skal sette den på lading.

OBS! Ikke la leketøy ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Skru på: Hold av/på-knappen inne i ca. 3 sekunder.

Endre program: Trykk en gang på vibrasjonsknappen for å endre intensitetsprogram, og en gang på av/på-knappen for å endre styrke.

Skru av: Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru av.

Renhold: Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.



- Materiale: Silikon og ABS plast
- Lengde: 27 cm
- Bruktid: 4 timer (avhengig av intensitetsnivå)
- Intensitetsnivåer: 10, hvert program har 3 ulike styrker
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel