

# Tango Giro vibrerende penisring

**Medfølgende i esken:** Penisring og Tango ladekabel.

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å sikre at produktet har full batterikapasitet.

**Hvordan lade:** Før laderen inn i USB B-ladepunktet på undersiden av penisringen. Pass på at det ikke er noe fukt/vann på vibratoren når du skal sette den på lading.

*OBS!* Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.



**Skru på:** Hold knappen inne i ca. 3 sekunder til den begynner å lyse. Deretter trykk en gang til for å starte vibrasjonene

**Endre program:** Trykk en gang på knappen for å endre program.

**Skru av:** Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru av.

**Renhold:** Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS plast
- Bruktid: 2 timer (avhengig av intensitetsnivå)
- Intensitetsnivåer: 10
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel