

Tango Caminta trusevibrator

Medfølgende i esken: Trusevibrator, fjernkontroll og Tango ladekabel.

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å sikre at produktet har full batterikapasitet.

Hvordan lade: Plasser magnetladeren på ladepunktene under CE-merkingen på selve trusevibratoren. Ladepunktene på fjernkontrollen er på baksiden over CE-merkingen



OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Skru på: Hold knappen på trusevibratoren inne til den lyser. Deretter en gang til for å starte vibrasjonene.

Med fjernkontrollen: hold knappen på trusevibratoren inne til den lyser. Hold av/på-knappen inne til den blinker. Deretter vibrasjonsknappen en gang for å starte trusevibratoren. Endre program med vibrasjonsknappen.

Endre program: Bytt mellom 3 hastigheter og 6 vibrasjonsmønstre med knappen på selve trusevibratoren og vibrasjonsknappen på fjernkontrollen.

Skru av: Hold av/på-knappen inne i 3 sekunder for å skru av.

Renhold: Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS plast
- Lengde: 8,4 cm
- Bredde: 4 cm
- Oppladbar: Ja
- Bruktid: 40 – 70 min (avhengig av intensitetsnivå)
- Programmer: 3 hastigheter og 6 vibrasjonsmønstre
- Vanntett: Badetett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel