




USER MANUAL

FAP-ONE-TIME



**EN | NL | DE | FR
ES | IT | NO | RU | PL**



Loveboxxx is a brand of
ONE-DC Brands B.V.
Phoenixweg 6
9461 KS Veendam
The Netherlands (EU)
Phone: +31 (0)598 690 453
Mail: info@loveboxxx.nl

Made in the Netherlands.
All rights reserved.

WWW.LOVEBOXXX.NL



PRODUCT DETAILS

FAP-ONE-TIME

Size:

17x6x6 cm
6.7x2.4x2.4 inch

Weight:

285 g / 10.05 oz

Materials:

TPE

Batch number:
WK16-2022

re the masturbator in the shell at a dry and dark place, out of reach of children and animals. Do not wait too long to use the masturbator again to ensure the hygiene.

Safety instructions

The product should only be used with water-based lubricant. In case you feel pain and/or discomfort during use, you should stop using the product immediately and refrain from further use. Do not use the product if you have swollen or inflamed skin or other injuries to the penis. Do not use if you have allergic reactions to the material. Do not clean with products that contain alcohol, petrol, silicone, acetone, or any other corrosive substance. Do not use the toy in the neck area. To avoid illness and infection, do not share the toy with others. Don't put the toy in a washing machine or dishwasher. The toy is only to be used as intended and as directed. Only suitable for external application.

beetje glijmiddel op waterbasis aan op de binnenkant en de opening van de masturbator. Laat de penis in de masturbator glijden en beweeg het flexibele materiaal op en neer. De masturbator is voor eenmalig gebruik omdat het materiaal poreus is. Hierdoor kunnen bacteriën zich eenvoudiger nestelen en wordt het onmogelijk de toy hygiënisch schoon te houden. Maak bij vaker gebruik de masturbator grondig schoon met toycleaner en spoel af met lauwarme water. Drog droog met een schone pluisvrij doek. Berg de masturbator weer op in de verpakking buiten het bereik van kinderen en dieren, op een droge en donkere plek. Wacht niet te lang tot het volgende gebruik om zo de hygiëne te waarborgen.

Veiligheidsinstructies

Dit product mag alleen worden gebruikt met glijmiddel op waterbasis. Als u pijn en/of ongemak voelt tijdens het gebruik moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van dit product en afzien van verdere gebruik. Gebruik het product niet als u een gezwollen of ontstoken huid of andere verwondingen aan de penis heeft. Niet gebruik maken van allergische reacties op het materiaal heeft. Reinig niet met producten die alcohol, benzine, siliconen, acetone of een andere bijtende stof bevatten. Gebruik de toy niet in het nekgebied. Deel de toy niet met anderen, om ziekte en infectie te voorkomen. Stop de toy niet in een wasmachine of vaatwasser. De toy mag alleen worden gebruikt zoals bedoeld en zoals aangegeven. Alleen geschikt voor uitwendig gebruik.

Afvalverwerking

Dit product kan in het huisvuil worden weggegooid.

Hulp nodig?
Als u vragen heeft over dit product, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantenservice. E-mail: info@loveboxxx.nl.

Telfoon: +31 (0) 598-690453.
Ga voor meer informatie naar
www.loveboxxx.nl

DE

BENUTZERHANDBUCH

FAP-ONE-TIME

Anwendung

Dieses Spielzeug ist für die Stimulation des Penis bestimmt. Ziehe die Verpackung des Produkts ab, öffne die Schale und nimm den Masturbator heraus. Nimm auch den Beutel mit Gleitmittel heraus. Trage das Gleitmittel auf Wasserbasis auf die Innenseite und den Eingang des Masturbators auf. Führe den Penis in den Masturbator ein und bewege ihn auf und ab. Der Masturbator ist für den einmaligen Gebrauch gedacht, da das Material porös ist. Dies macht es unmöglich, das Spielzeug nach dem Gebrauch hygienisch zu reinigen, wodurch sich Bakterien vermehren können. Wenn du ihn mehr als einmal benutztest, solltest du ihn gründlich mit Spielzeugreiniger säubern und mit lauwarmem Wasser abspülen. Mit einem füsselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Bewahre den Masturbator in der Schale sicher an einem trockenen und dunklen Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Warte nicht zu lange, bis du den Masturbator wieder benutzt, um die Hygiene zu gewährleisten.

Sicherheitshinweise

Das Produkt sollte nur mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis verwendet werden. Wenn du bei der Anwendung Schmerzen oder andere unangenehme Gefühle verspürst, unterbreche sofort die Anwendung und benutze das Produkt nicht mehr. Verwende das Produkt nicht, wenn die geschwollene oder entzündete Haut oder andere Verletzungen im Penisbereich hast.

Nicht verwenden, wenn du allergische Reaktionen auf das Material zeigst. Zur Reinigung keine Produkte mit Alkohol, Benzin, Silikon, Aceton oder anderen ätzenden Inhaltsstoffen verwenden. Nicht im Halsbereich verwenden. Um Krankheiten und Infektionen vorzubeugen, sollte das Spielzeug nicht gemeinsam mit anderen Personen genutzt werden. Reinige das Produkt nicht in der Wasch- oder Spülmaschine. Verwende das Spielzeug nur gemäß seines Anwendungszwecks und gemäß dieser Anleitung. Nur für die äußerliche Anwendung geeignet.

Informationen zur Entsorgung

Dieses Produkt kann im Hausmüll entsorgt werden.

Braucht du Hilfe?

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kannst du dich gerne an unseren Kundenservice wenden.
E-mail: info@loveboxxx.nl.
Telefon: +31 (0) 598-690453.
Besuchs loveboxxx.nl für weitere Informationen.

FR

MODE D'EMPLOI

FAP-ONE-TIME

Utilisation

Ce jouet est destiné à la stimulation pénienne. Déballez le produit, ouvrez la coque et retirez-le du masturbateur. Retirez également la pochette contenant du lubrifiant.

Appliquez un peu de lubrifiant à base d'eau à l'intérieur et à l'entrée du masturbateur. Insérez votre pénis dans le masturbateur et déplacez-le avec un mouvement de va-et-vient. Le masturbateur

est destiné à un usage unique car sa matière est poreuse. Cela rend impossible le nettoyage hygiénique du jouet après utilisation, ce qui peut permettre aux bactéries de se développer. Si vous souhai-

tez l'utiliser plus d'une fois, veillez à bien le nettoyer avec un nettoyant pour jouets et rincez-le à l'eau tiède. Séchez-le avec un chiffon non pelucheux ou une serviette non pelucheuse. Rangez le masturbateur dans sa coque à l'abri de l'humidité et de la lumière, hors de portée des enfants et des animaux. Par souci d'hygiène, n'attendez pas trop longtemps avant de l'utiliser à nouveau.

Consignes de sécurité

Le produit ne devrait être utilisé qu'avec du lubrifiant à base d'eau. Si vous ressentez de la douleur et/ou une gêne lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et abstenez-vous de l'utiliser. N'utilisez pas le produit si vous avez la peau enflée ou enflammée ou d'autres blessures au niveau du pénis. Ne l'utilisez pas si vous avez des réactions allergiques à sa matière. Ne le nettoyez pas avec des produits qui contiennent de l'alcool, de l'essence, du silicone, de l'acétone ou toute autre substance corrosive. Ne l'utilisez pas au niveau du cou. Afin d'éviter toute maladie et infection, ne partagez pas ce jouet avec d'autres personnes. Ne lavez pas le jouet à la machine à laver ni au lave-vaisselle. Utilisez uniquement le jouet pour l'utilisation à laquelle il est destiné et conformément aux instructions données. Ce produit convient uniquement à une application externe.

Instructions relatives à la mise au rebut
Ce produit peut être jeté dans les ordures ménagères.

Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service à la clientèle. Courriel : info@loveboxxx.nl. Téléphone : +31 (0) 598-690453. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.loveboxxx.nl

MANUAL DE USUARIO FAP-ONE-TIME

Cómo usarlo

Este juguete está destinado a la estimulación del pene. Despegue el envoltorio del producto, abre la carcasa y saca el masturbador. Saca también la bolsa con lubricante. Aplica el lubricante a base de agua por el interior y la entrada del masturbador. Inserta el pene en el masturbador y muévelo hacia arriba y hacia abajo. El masturbador es para un solo uso porque el material es poroso. El crecimiento de bacterias hace que sea imposible limpiar higiénicamente el juguete después de su uso. Si estás dispuesto a usarlo más de una vez, asegúrate de limpiarlo a fondo con un limpiador de juguetes y enjuágalo con agua tibia. Seca con un paño o toalla que no suelte pelusa. Guarda el masturbador de forma segura en la carcasa en un lugar seco y oscuro, fuera del alcance de los niños y los animales. No esperes demasiado para volver a utilizar el masturbador para garantizar su higiene.

Instrucciones de seguridad

El producto solo debe usarse con lubricante a base de agua. En caso de que sientas dolor y/o molestias durante el uso, debes dejar de usar el producto inmediatamente y abstenerse de usarlo más. No uses el producto si tienes la piel hinchada o inflamada u otras lesiones en el pene. No lo uses si tiene reacciones alérgicas al material. No limpíes con productos que contengan alcohol, gasolina, silicona, acetona o cualquier otra sustancia corrosiva. No uses el juguete en la zona del cuello. Para evitar enfermedades e infecciones, no compartas el juguete con otras personas. No metas el juguete en la lavadora o lavavajillas. El juguete solo debe usarse según lo previsto y las instrucciones. Solo

apto para aplicación externa.

Información de eliminación

Este producto se puede desechar en la basura doméstica.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente. Correo electrónico: info@loveboxxx.nl. Teléfono: +31 (0) 598-690453. Para obtener más información, visita www.loveboxxx.nl.



MANUALE UTENTE FAP-ONE-TIME

Utilizzo

Questo giocattolo è destinato alla stimolazione del pene. Rimuovere l'involucro del prodotto, aprire la confezione e tirare fuori il masturbatore. Tirare fuori anche la bustina di lubrificante. Applicare il lubrificante a base d'acqua all'interno e sul bordo del masturbatore. Inserire il pene nel masturbatore e muoverlo su e giù. Il masturbatore è monouso perché il materiale è poroso. Ciò non rende possibile pulire igienicamente il giocattolo dopo l'uso, il che può consentire la crescita dei batteri. Se si desidera usarlo più di una volta, assicurarsi di pulirlo accuratamente con un detergente per giocattoli e risciacquare con acqua tiepida. Asciugare con un panno o un asciugamano privo di lanugine. Conservare il masturbatore nella confezione in un luogo asciutto e buio, fuori dalla portata di bambini e animali. Non aspettare troppo a lungo per utilizzare nuovamente il masturbatore per garantire l'igiene.

Istruzioni di sicurezza

Il prodotto deve essere utilizzato solo con lubrificante a base d'a-

qua. Nel caso in cui si avverte dolore e/o fastidi durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e astenersi da un ulteriore utilizzo. Non utilizzare il prodotto se si ha la pelle gonfia o infiammata o altre lesioni al pene. Non utilizzare in caso di reazioni allergiche al materiale. Non pulire con prodotti che contengono alcol, benzina, silicone, acetone o qualsiasi altra sostanza corrosiva. Non utilizzare il giocattolo nella zona del collo. Per evitare malattie e infezioni, non condividere il giocattolo con altri. Non mettere il giocattolo in lavatrice o lavastoviglie. Il giocattolo deve essere utilizzato solo come previsto e come indicato. Adatto solo per applicazione esterna.

Informazioni sullo smaltimento

Questo prodotto può essere smaltito nei rifiuti domestici.

Occorre aiuto?

In caso di domande su questo prodotto, non esitate a contattare il servizio clienti.
E-mail: info@loveboxxx.nl.
Telefono: +31 (0) 598-690453.
Per ulteriori informazioni, visita www.loveboxxx.nl



BRUKERMANUAL ONANIEGG

Bruksområde

Dette leketøy er ment for penisstimulering. Ta av emballasjen på produktet, åpne skallet og ta ut masturbatoren. Ta også ut posen med glidemiddel. Påfør det vannbaserte glidemiddlet på innsiden og ved inngangen til masturbatoren. Far penis inn i masturbatoren og beveg den opp og ned. Masturbatoren er til engangsbruk fordi materialet er porøst. Dette gjør det vanskelig å rengjøre leketøy etter bruk, noe som kan

føre bakterier til å vokse. Dersom leketøy brukes mer enn én gang, sørг for å rengjøre den grundig med vibratoren og skyll den med lunkent vann. Tørk med en løfr klut eller håndkle. Oppbevar masturbatoren trygt i skallel på et tørt og mørkt sted, utligjengelig for barn og dyr. Ikke vent for lenge med å bruke masturbatoren igjen for å sikre hygieni.

Sikkerhetsinstrukser

Produktet skal kun brukes med vannbasert glidemiddel. Dersom du føler smerte og/eller ubehag under bruk, bør du sluttate å bruke produktet umiddelbart og avstå fra videre bruk. Ikke bruk produktet hvis du har høyren eller bettent hud eller andre skader på penis. Ikke bruk hvis du har allergiske reaksjoner på materialet. Ikke rengjør med produkter som inneholder alkohol, bensin, silikon, aceton eller andre etsende stoffer. Ikke bruk leketøy i nækkrområdet. Etter at du har leketøy i en vaskemaskin eller oppvaskmaskin. Leketøy skal kun brukes etter hensikten og som anvist. Kun egnet for ekstern bruk.

Kildesortering

Dette produktet sorteres som husholdningsavfall.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål angående dette produktet, ikke nød med å kontakte kundeservice.
E-post: info@loveboxxx.nl.
Telefon: +31 (0) 598-690453.
For mer informasjon, venligst besøk www.loveboxxx.nl

RU

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

FAP-ONE-TIME

Как пользоваться

Эта игрушка предназначена для стимуляции пениса.

Снимите с изделия обертку, вскройте оболочку, и выньте мастурбатор. Также выньте пакетик с лубрикантом. Нанесите лубрикант на водной основе на внутреннюю часть и вход мастурбатора. Введите пенис в мастурбатор, и двигайте его вверх и вниз.

Мастурбатор предназначен для одноразового использования, потому что материал пористый. Это делает невозможным гигиеничную очистку игрушки после использования, что

может создать возможность для размножения бактерий. Если вы склонны использовать ее более одного раза, тщательно очистите ее средством для очистки игрушек, и сполосните теплой водой. Протрите игрушку насухо безворсовой салфеткой или полотенцем. Безопасно храните мастурбатор в оболочке в сухом и темном месте, недоступном для детей и животных. Не оставляйте мастурбатор после первого использования надолго, чтобы обеспечить гигиену.

Инструкции по безопасности

Изделие следует пользоваться только с лубрикантом на водной основе. Если почувствуете во время использования боль и/или дискомфорт, немедленно прекратите использование изделия, и воздержитесь от дальнейшего использования. Не пользуйтесь изделием, если у вас опухшая или воспаленная кожа или другие травмы пениса.

Не пользуйтесь игрушкой при наличии аллергических реакций на материал. Не очищайте продуктами, содержащими спирт, бензин, силикон, акетон и другие агрессивные вещества. Не пользуйтесь игрушкой в области шеи. Во избежание заболеваний и инфекций, не пользуйтесь игрушкой совместно с другими лицами. Не помещайте игрушку в стиральную и посудомоечную машину. Пользуйтесь игрушкой только в соответствии с ее указанным назначением. Игрушка предназначена только для наружного применения.

Информация об утилизации

Этот продукт можно выбрасывать с бытовым мусором.

Нужна помощь?

С любыми вопросами об этом изделии обращайтесь в службу поддержки клиентов.

E-mail: info@loveboxxx.nl.
Телефон: +31 (0) 598-690453.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.loveboxxx.nl



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA JEDNORAZOWY MASTURBATOR

Sposób użycia

Zabawka jest przeznaczona do stymulacji penisa. Zdejmij opakowanie produktu, otwórz skorupkę i wyjmij masturbator. Wyjmij też saszetkę z lubrykantem. Nanieś nieco lubrykantu na bazie wody na penisa lub do wnętrza masturbatora. Wsuń penisa do masturbatora i zaczynaj poruszać zabawką w górze i w dół. Masturbator jest jednorazowy, ponieważ tworzywo, z którego został wykonany, jest porowate. Uniemożliwia to jego

hygieniczne umycie po użyciu, co pozwala na rozwój bakterii. Jeżeli bardziej chcesz użyć go więcej niż raz, pamiętaj, żeby po użyciu dokładnie wyczyścić go środkiem do czyszczenia zabawek erotycznych, który następnie spłucz się letnią wodą. Wytrzyj pompkę do suchego ręcznika lub nieszczepiąc się śliczeczką. Przechowuj masturbator w suchym i ciemnym miejscu bezpiecznie zamknięty w skorupce poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Jeżeli zamierzasz ponownie korzystać z masturbatora, ze względów higienicznych nie zwlekaj zbyt długo.

Instrukcje bezpieczeństwa

Produkt należy używać wyłącznie z lubrykantem na bazie wody. Jeżeli poczujesz ból lub dyskomfort w trakcie stosowania, natychmiast przerwij używanie produktu i wrzuci ją od dalszego użycia. Nie stosować produktu w przypadku opuchniętych lub zapalenia skóry i innych urazów penisa. Nie używać, jeżeli występują reakcje alergiczne na materiał. Nie czyszczyć produktów, które zawierają alkohol, benzynę, silikon, acetona lub inne substancje żrące. Nie używać zabawki na obszarze sęki. Aby uniknąć chorób i infekcji, nie należy współdzielić zabawki z innymi osobami.

Nie wkładać zabawki do pralki ani zmywarki. Zabawka używa tylko zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami. Wysłanie do stosowania zewnętrznego. Nie używać zabawki na obszarze sęki. Aby uniknąć chorób i infekcji, nie należy współdzielić zabawki z innymi osobami. Nie wkładać zabawki do pralki ani zmywarki. Zabawka używa tylko zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami. Wysłanie do stosowania zewnętrznego.

Utylizacja

Ten produkt można wyrzucić do śmieci domowych

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługa klienta. Adres e-mail: info@loveboxxx.nl. Telefon: +31 (0) 598-690453. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.loveboxxx.nl