

LoveBOXXX

USER MANUAL
HOT WAX CANDLE



EN | NL | DE | FR
ES | IT | NO | RU | PL

LoveBOXXX

Loveboxxx is a brand of
ONE-DC Brands B.V.
Phoenixweg 6
9461 KS Veendam
The Netherlands (EU)
Phone: +31 (0)598 690 453
Mail: info@loveboxxx.nl

Made in the Netherlands.
All rights reserved.

WWW.LOVEBOXXX.NL



PRODUCT DETAILS
HOT WAX CANDLE

Length:
17.5 cm / 6.88 inch
Width:
1,7 cm / 0.66 inch
Weight:
29 g / 1.00 oz
Materials:
Wax
Amount:
2 Candles
Batch number:
WK16-2022

EN

USER MANUAL
HOT WAX CANDLE

How to use

This hot wax candle is intended for external use. Light the candle and let the hot wax drip on your partners body for exciting sensations. After use, snuff out the candle. Safely store the candle in a dry and dark place, out of reach of children and animals.

Safety instructions

Avoid direct contact with the intimate parts, belly button, eyes, and mouth. The hot wax is not suitable as a lubricant. For external use only. Apply some oil to your forearm before use to check for possible irritations. This massage candle melts at a low temperature. Do not place the candle in direct sunlight or other sources of heat such as a TV or computer. Store flat to avoid leaking. Never leave a burning candle unattended. Burn the candle within sight and out of reach of children and pets. Trim the wick to about 1cm before lighting. Always leave at least 4"/10cm between burning candles. Do not burn candles on or near anything that can catch fire. Do not place candles in a draught. Place candles in an upright position. Do not move a burning candle. Always snuff out the candle, do not blow it out. Never use liquid to extinguish. Never burn candles down to the wick.

Disposal information

This toy can be disposed in the household trash.

Need help?

If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service.
E-mail: info@loveboxxx.nl.
Telephone: +31 (0) 598-690453.
For more information, please visit www.loveboxxx.nl

NL

HANDLEIDING
HOT WAX CANDLE

Hoe te gebruiken

Deze hete waskaars is bedoeld voor uitwendig gebruik. Steek de kaars aan en laat de hete was op het lichaam van je partner druppelen voor opwindende sensaties. Na gebruik de kaars doven. Bewaar de kaars veilig op een droge en donkere plaats, buiten het bereik van kinderen en dieren.

Veiligheidsinstructies

Vermijd direct contact met de intieme delen, navel, ogen en mond. De hete was is niet geschikt als glijmiddel. Alleen voor uitwendig gebruik. Breng voor gebruik een druppel was aan op je onderarm om te controleren op mogelijke irritaties. Deze kaars smelt bij een lage temperatuur. Plaats de kaars niet in direct zonlicht of andere warmtebronnen zoals een tv of computer. Bewaar plat om lekken te voorkomen. Laat een brandende kaars nooit onbeheerd achter. Brand de kaars in het zicht en buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Trim de lont tot ongeveer 1 cm voorafgaand aan het aansteken. Laat altijd minstens 4"/10cm afstand tussen brandende kaarsen. Brand geen kaarsen op of in de buurt van iets dat vlam kan

vatten. Plaats geen kaarsen in de tocht. Plaats kaarsen rechtop. Verplaats een brandende kaars niet. Gebruik een kaarsendoover om de kaars uit te doen, blaas hem niet uit. Gebruik nooit vloeistof om te blussen. Brand nooit kaarsen op tot aan de lont.

Afvalverwerking

Dit product kan in het huisvuil worden weggegooid.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over dit product, aarzel dan niet om contact op te nemen met de klantenservice. E-mail: info@loveboxxx.nl. Telefoon: +31 (0) 598-690453. Ga voor meer informatie naar www.loveboxxx.nl

DE

BENUTZERHANDBUCH
HEISSWACHSKERZE

Anwendung

Diese Heißwachskerze ist für den äußeren Gebrauch bestimmt. Zünde die Kerze an und lasse das heiße Wachs auf den Körper deines Partners/deiner Partnerin tropfen, um aufregende Gefühle zu erleben. Nach Gebrauch die Kerze löschen. Bewahre die Kerze sicher an einem trockenen und dunklen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.

Sicherheitshinweise

Vermeide direkten Kontakt mit dem Intimbereich, dem Bauchnabel, den Augen und dem Mund. Das heiße Wachs ist nicht als Gleitmittel geeignet. Nur zur äußeren Anwendung. Trage vor der Anwendung etwas Öl auf deinen Unterarm auf, um mögliche

Reizungen zu vermeiden. Diese Massagekerze schmilzt bei einer niedrigen Temperatur. Stelle die Kerze nicht in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe anderer Wärmequellen wie einem Fernseher oder Computer. Liegend lagern, um Auslaufen zu vermeiden. Lasse eine brennende Kerze niemals unbeaufsichtigt. Brenne die Kerze in Sichtweite und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren ab. Den Docht vor dem Anzünden auf etwa 1 cm kürzen. Lasse zwischen brennenden Kerzen immer einen Abstand von mindestens 10 cm. Brenne Kerzen nicht auf oder in der Nähe von Gegenständen ab, die Feuer fangen können. Stelle die Kerzen nicht in einen Luftzug. Stelle die Kerzen aufrecht hin. Bewege eine brennende Kerze nicht. Die Kerze immer erstickern, nicht ausblasen. Verwende zum Löschen niemals Flüssigkeit.

Brenne Kerzen niemals bis auf den Docht ab.

Informationen zur Entsorgung

Dieses Produkt kann im Hausmüll entsorgt werden.

Bräuchst du Hilfe?

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kannst du dich gerne an unseren Kundenservice wenden. E-mail: info@loveboxxx.nl. Telefon: +31 (0) 598-690453. Besuche loveboxxx.nl für weitere Informationen.

FR

MODE D'EMPLOI
BOUGIE À CIRE CHAUDE

Utilisation

Cette bougie à cire chaude est destinée à un usage externe. Al-

lumez la bougie et laissez la cire chaude couler sur le corps de votre partenaire pour des sensations excitantes. Après utilisation, éteignez la bougie. Rangez la bougie à l'abri de l'humidité et de la lumière, hors de portée des enfants et des animaux.

Consignes de sécurité

Évitez le contact direct avec les parties intimes, le nombril, les yeux et la bouche. La cire chaude n'est pas destinée à être utilisée en guise de lubrifiant. Pour usage externe uniquement. Appliquez un peu d'huile sur votre avant-bras avant de l'utiliser afin de vérifier si d'éventuelles irritations apparaissent. Cette bougie de massage fond à basse température. Ne placez pas la bougie en plein soleil ou à proximité d'autres sources de chaleur comme une télévision ou un ordinateur. Rangez-la à plat afin d'éviter les fuites. Ne laissez jamais une bougie allumée sans surveillance. Faites brûler la bougie à portée de vue et hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Coupez la mèche à environ 1cm avant de l'allumer. Laissez toujours au moins 4"/10 cm entre les bougies allumées. Ne faites pas brûler de bougies sur ou à proximité de quelque chose qui peut prendre feu. Ne placez pas les bougies dans un courant d'air. Placez les bougies en position verticale. Ne déplacez pas une bougie allumée. Éteignez toujours la bougie, mais ne soufflez pas dessus. N'utilisez jamais de liquide pour l'éteindre. Ne faites jamais brûler des bougies jusqu'à extinction de la mèche.

Instructions relatives à la mise au rebut

Ce produit peut être jeté dans les ordures ménagères.

Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à contacter le service à la clientèle. Courriel : info@loveboxxx.nl. Téléphone : +31 (0) 598-690453. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.loveboxxx.nl

ES

MANUAL DE USUARIO VELA DE CERA CALIENTE

Cómo usarla

Esta vela de cera caliente está pensada para uso externo. Enciende la vela y deja que la cera caliente gotee sobre el cuerpo de tu pareja para obtener sensaciones emocionantes. Después de su uso, apaga la vela. Guarda la vela en un lugar seco y oscuro, fuera del alcance de los niños y animales.

Instrucciones de seguridad

Evita el contacto directo con las partes íntimas, ombligo, ojos y boca. La cera caliente no es adecuada como lubricante. Solo para uso externo. Aplica un poco de aceite en el antebrazo antes de usarlo para verificar posibles irritaciones. Esta vela de masaje se funde a baja temperatura. No coloques la vela bajo la luz solar directa u otras fuentes de calor, como un televisor u ordenador. Almacena en plano para evitar fugas. Nunca dejes una vela encendida sin vigilancia. Enciende la vela a la vista y fuera del alcance de los niños y las mascotas. Recorta la mecha a aproximadamente 1 cm antes de encenderla. Siempre deja al menos 4"/10 cm entre velas encendidas. No enciendas velas sobre o cerca de cualquier cosa que pueda encen-

diarse. No coloques velas en una corriente de aire. Coloca las velas en posición vertical. No muevas una vela encendida. Siempre apaga la vela, no soples para apagarla. Nunca uses líquido para extinguir. Nunca quemes las velas hasta la mecha.

Información de eliminación

Este producto se puede desear en la basura doméstica.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente. Correo electrónico: info@loveboxxx.nl. Teléfono: +31 (0) 598-690453. Para obtener más información, visita www.loveboxxx.nl

IT

MANUALE UTENTE CANDELA CERA CALDA

Utilizzo

Questa candela a cera calda è destinata all'uso esterno. Accendere la candela e lasciare che la cera calda goccioli sul corpo del partner per sensazioni eccitanti. Dopo l'uso, spegnere la candela. Conservare la candela in modo sicuro in un luogo asciutto e buio, fuori dalla portata di bambini e animali.

Istruzioni di sicurezza

Evitare il contatto diretto con le parti intime, l'ombelico, gli occhi e la bocca. La cera calda non è adatta come lubrificante. Solo per uso esterno. Applicare un po' di olio sull'avambraccio prima dell'uso per verificare la comparsa di possibili irritazioni. Questa candela da massaggio si scioglie a bassa temperatura. Non esporre la

candela alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore come TV o computer. Conservare in piano per evitare fuoriuscite. Non lasciare mai una candela accesa incustodita. Bruciare la candela in vista e fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Tagliare lo stoppino a circa 1 cm prima dell'accensione. Lasciare sempre almeno 4"/10 cm tra le candele accese. Non bruciare candele sopra o vicino a qualsiasi cosa che possa prendere fuoco. Non posizionare le candele in una corrente d'aria. Mettere le candele in posizione verticale. Non spostare una candela accesa. Spegnere sempre la candela senza soffiare. Non usare mai liquidi per lo spegnimento. Non bruciare mai le candele fino alla fine dello stoppino.

Informazioni sullo smaltimento

Questo prodotto può essere smaltito nei rifiuti domestici.

Occorre aiuto?

In caso di domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti. E-mail: info@loveboxxx.nl. Telefono: +31 (0) 598-690453. Per ulteriori informazioni, visita www.loveboxxx.nl

NO

BRUKERMANUAL VOKSLYS

Bruksområde

Dette voksliset er ment for ekstern bruk. Tenn voksliset og la den varme voksen dryppe på partnerens kropp for spennende opplevelser. Slukk voksliset etter bruk. Oppbevar voksliset trygt på et tørt og mørkt sted, utlignende for barn og dyr.

Sikkerhetsinstrukser

Unngå direkte kontakt med intime kroppsdeler, navlen, øynene og munnen. Voksliset er ikke egnet som glidemiddel. Kun for ekstern bruk. Påfør litt av voksliset på underarmen før bruk for å se etter mulige irritasjoner. Dette voksliset smelter ved lav temperatur. Ikke plasser voksliset i direkte sollys eller ved andre varmekilder som en TV eller datamaskin. Oppbevar voksliset stående for å unngå lekkasje. La aldri et brennende vokslis være uten tilsyn. Tenn voksliset innenfor synsvidde og utlignende for barn og dyr. Trim veken til ca. 1 cm før tenning. La det alltid være minst 10 cm mellom brennende lys. Ikke brenn voksliset på eller i nærheten av noe som kan ta fyr. Ikke plasser voksliset i trekk. Plasser voksliset i oppreist posisjon. Ikke flytt på et brennende vokslis. Slukk alltid voksliset etter bruk, kvel flammen med fingrene eller med lyslukker, ikke blås det ut. Bruk aldri væske til å slukke. Brenn aldri voksliset ned til veken.

Kildesortering

Dette produktet sorteres som husholdningsavfall.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål angående dette produktet, ikke nøl med å kontakte kundeservice. E-post: info@loveboxxx.nl. Telefon: +31 (0) 598-690453. For mer informasjon, vennligst besøk www.loveboxxx.nl

RU

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СВЕЧЕ ИЗ ГОРЯЧЕГО ВОСКА

Как пользоваться

Эта свеча из горячего воска предназначена для наружного применения. Зажгите свечу, и дайте горячему воску капать на тело вашего партнера для получения возбуждающих ощущений. После использования задуйте свечу. Безопасно храните свечу в сухом и темном месте, недоступном для детей и животных.

Инструкции по безопасности

Избегайте прямого контакта с интимными частями тела, пупком, глазами и ртом. Горячий воск непригоден в качестве смазки. Только для наружного применения. Перед использованием нанесите немного масла на предплечье, чтобы проверить, нет ли раздражений. Эта массажная свеча тает при низкой температуре. Ее подвергают воздействию прямого солнечного света и других источников тепла, таких как телевизор или компьютер. Храните в горизонтальное положение, чтобы избежать утечки. Никогда не оставляйте горящую свечу без внимания. Жгите свечу в зоне видимости и вне досягаемости детей и домашних животных. Перед зажиганием подрежьте фитиль примерно до 1 см. Всегда оставляйте между горячими свечами не меньше 10 см. Не жгите свечи на предметах, которые могут загореться, или рядом с ними. Не ставьте свечи на сквозняк. Ставьте

свечи вертикально. Не двигайте горящую свечу. Всегда задувайте свечу. Всегда используйте для гашения жидкостью. Никогда не жгите свечи до фила.

Информация об утилизации

Этот продукт можно выбрасывать с бытовым мусором.

Нужна помощь?

С любыми вопросами об этом изделии обращайтесь в службу поддержки клиентов. E-mail: info@loveboxxx.nl. Телефон: +31 (0) 598-690453. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.loveboxxx.nl

PO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ŚWIEÇA Z GORĄCYM WOSKIEM

Sposób użycia

Świeca z gorącym woskiem jest przeznaczona do użytku zewnętrznego. Zapal świecę i patrz, jak gorący wosk skapuje na ciało Twojego partnera lub partnerki, dostarczając podniecających doznań. Po użyciu zgas świecę. Świecę przechowuj bezpiecznie w suchym i ciemnym miejscu poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Instrukcje bezpieczeństwa

Unikać bezpośredniego kontaktu z miejscami intymnymi, pępkiem, oczami i ustami. Gorący wosk nie nadaje się do stosowania jako smar. Tylko do użytku zewnętrznego. Nanieś nieco wosku na swoje przedramię, aby sprawdzić czy nie powoduje podrażnień. Świeca do masażu topi się w niskiej temperaturze. Nie wystawiaj świecy na działanie promieni sło-

necznych, ani nie pozostawiaj jej w pobliżu źródeł ciepła, takich jak telewizor czy komputer. Przechowywać na płasko, aby uniknąć wyciekania. Nigdy nie zostawiaj palnącej świecy bez nadzoru. Płonącą świecę należy mieć w zasięgu wzroku, z dala od dzieci i zwierząt. Przed zapaleniem świecy skróć knot do około 1 cm. Pomiędzy palącymi świecami zawsze zostawiaj co najmniej 10 cm odstęp. Nie pal świec na lub w pobliżu rzeczy, które mogą zapać się ogniem. Nie umieszczaj świecy na przeważnie. Ustawiaj świecę pionowo. Nie przenoś palącej się świecy. Świecę należy zawsze zgasić, nigdy nie zdmuchiwać. Nie używaj płynów do gaszenia. Nigdy nie wypalaj świecy do samego końca knotu.

Utilizacja

Ten produkt można wyrzucić do śmieci domowych

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli masz pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z obsługą klienta. Adres e-mail: info@loveboxxx.nl. Telefon: +31 (0) 598-690453. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.loveboxxx.nl