

ALPHA - Masturbator

art. 120049

Medfølgende i esken > Masturbator og magnetisk USB-ladekabel.

Før du benytter ditt leketøy for første gang, anbefales det at produktet rengjøres og lades helt opp for å sikre full batterikapasitet.

Renhold > Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken.

Hvordan lade > Ladekabelen tilkobles ved å plassere magnetene over magnetpolene på produktet. Koble USB-porten til strøm, og et blinkende lys indikerer at ladning pågår. Ved konstant lys er produktet fulladet.

NB! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.

Skru av/på > Hold øverste knapp inne i 3 sek, et lys vil indikere at produktet er PÅ. Gjør det samme for å skru leketøyet AV.

Skru på vibrasjon > Trykk lett på øverste knapp for å skru på vibrasjon. Trykk igjen for å endre program. Vibrasjonen stopper når du har trykket deg gjennom alle 9 programmer. Trykk igjen for å starte på 1. program.

Skru på vakuumsfunksjonen > Trykk på midterste knapp for å skru på klemmefunksjonen. Du kan endre program ved å fortsette å trykke på samme knapp.

Skru på varmfunksjon > Trykk lett på nederste knapp, et rødt lys indikerer at varmen er skrudd på. Trykk på knappen igjen for å skru varmen av.

Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

Materiale >	Silikon og ABS-plast
Ftalatfri >	JA
Oppladbar >	JA
Antall motorer >	2
Vibrasjonsprogrammer >	9
Sugeprogrammer >	6
Varmefunksjon >	JA
Ladetid >	Max 3 timer
Brukstid >	Max 60 min
Vanntett >	Dusjtett
Anbefalt glidemiddel >	Vannbasert

