

# ZULU – Vibrerende analplugg

art. 120061

**Medfølgende i esken** > Analplugg og 1 x AAA-batteri.

**Renhold** > Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken.

Skru opp lokket og ta bort plastbiten som sitter mellom lokket og batteriet. For å bevare batteriet kan det være smart å legge den tilbake etter bruk.

**Skru på** > Trykk enkelt på knappen og vibratoren vil starte på første program.

**Endre program** > Fortsett å trykke enkelt på knappen for å endre program.

**Skru av** > Hold knappen inne til vibrasjonene stopper.

Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

<b>Materiale</b> >	Silikon og ABS-plast
<b>Ftalatfri</b> >	JA
<b>Oppladbar</b> >	NEI
<b>Batteri</b> >	1 x AAA (inkludert)
<b>Programmer</b> >	16
<b>Vanntett</b> >	Dusjtett
<b>Anbefalt glidemiddel</b> >	Vannbasert



Av/på-knapp og  
endre program