

## M For alle Menn Foxtrot 2

Art. 121677

**Medfølgende i esken:** Analplugg, USB ladekabel og fjernkontroll.

**Hvordan lade:** Laderen føres inn på oppmerket plass på enden, rett ved av/på-knapp. Første gang denne skal lades må du fysisk lage hull i silikonet for at laderen skal få kontakt. Når den er koblet til strøm, vil et blinkende lys indikere at den lader. Når det lyser konstant, er den fulladet

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å garantere at den har full kapasitet.

OBS! Ikke la leketøyet ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på. Merk at vi kun anbefaler adapter med maks 5 volt.

**Skru på:** Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru vibratoren på.

**Endre program:** Trykk lett på knappen for å endre program.

**Skru av:** Hold knappen inne i 3 sekunder for å skru vibratoren av

**Renhold:** Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag vibratorrens. Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen. Følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS-plast
- Oppladbar: Ja, USB
- Programmer: 10
- Vanntett: Ja, dusjtett.
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

