

## Tango Sacada rabbitvibrator

art. 119814

**Medfølgende i esken:** Vibrator og Tango ladekabel

Før du skal benytte ditt leketøy for første gang, anbefaler vi at du lader produktet helt opp for å sikre at produktet har full batterikapasitet.

**Hvordan lade:** Laderen føres inn i leketøy på oppmerket plass over CE-merket. Første gang du skal lade vibratoren, må du fysisk lage hull i silikonet ved å føre laderen gjennom silikonet. Når vibratoren lader, vil det blinke et lys over øverste knapp på vibratoren. Når det lyser konstant, er vibratoren fulladet.

*OBS! Ikke la leketøy ligge tilkoblet strøm over lengre tid utover ladetiden da dette kan svekke batterikapasiteten. Koble laderen fra vibratoren før du forsøker å skru den på.*

Vibratoren har to knapper som styrer alle funksjoner.

**Skru Av/På:** Hold nederste knapp inne i 3 sekunder for å skru vibratoren på. Et lilla lys vil komme på, og vibratoren starter å vibrere.

**Endre program:** Trykk deg gjennom de 9 ulike programmene ved enkle tastetrykk på nederste knapp.

**Varmemodus:** Vibratoren har en varmefunksjon i den ytre delen av g-punkt vibratoren (vaginal del). Hold inne øverste knapp, frem til det starter å blinke over knappen, for å skru på varmen. Varmen vil ha full styrke etter ca. 3 minutter og vil holde seg på i max 3 minutter før den automatisk senkes til 25% styrke. Etter ca. 30 minutter skrur varmen seg automatisk av. For å skru av varmen manuelt, holder du øverste knapp inne til lyset slutter å blinke.

**Renhold:** Vaskes enkelt med lunkent vann og mild intimsåpe. Tørk av med en tørr klut som ikke loer og påfør et tynt lag [vibratorrens](#). Om vibratorrensen skal skylles av eller lufttørke, avhenger av vibratorrensen, følg brukerveiledningen på flasken. Oppbevares best tørt i en oppbevaringspose i normal romtemperatur.

- Materiale: Silikon og ABS plast
- Lengde: 20,3 cm (Innførbar: 11 cm)
- Bredde: 3,6 cm
- Omkrets: 9,5 cm
- Oppladbar: Ja
- Ladetid: 120 min
- Brukstil: 90 min
- Programmer: 9
- Vanntett: Dusjtett
- Anbefalt glidemiddel: Vannbasert glidemiddel

